

2020年10月29日 更新

C2000-B2-SWH0101-EB1 使用说明书

Wi-Fi ≒ 1 * RS485 串口设备联网 — Wi-Fi 串口服务器



深圳市中联创新自控系统有限公司

Shenzhen United Innovation Automatic Control System Co., Ltd.





目录	2
1. 产品概述	5
2. 硬件说明	8
2.1. 技术参数	8
2.2. 产品外观	10
2.3. 指示灯	11
2.4. 端口说明	12
2.5. 尺寸	13
2.6. 安装方式	13
3. 设备设置	15
3.1. 切换Wi-Fi模式	15
3.2. 使用软件进行配置	16
3.2.1. 软件安装	16
3.2.2. 搜索设置设备	18
3.3. 浏览器配置	22
4. 数据测试	24
4.1. 使用虚拟串口进行通信	24
4.1.1. 设备做为客户端模式	24
4.2. 使用socket通信测试	31
4.2.1. 设备作为TCP Client	31
4.2.2. 设备作为TCP Server	33
5. 装箱清单	37
6. 产品服务	38



【版权声明】

©2000 - 2020 中联创新版权所有

【商标声明】



及其它中联创新服务相关的商标均为深圳市中联创新自控系统有限公司 及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所 有。

【免责声明】

本文档仅提供有关康耐德产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的 许可,包括未以明示或暗示、以禁止发言或其他方式授予任何知识产权 许可。除深圳市中联创新自控系统有限公司在其产品的销售条款和条件 中声明的责任之外,深圳市中联创新自控系统有限公司不承担任何其他 责任;并且深圳市中联创新自控系统有限公司对康耐德产品的销售或使 用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品特定用途适用性、适销性、 对任何专利权、版权或其他知识产权的侵权责任等,均不作担保。 深圳市中联创新自控系统有限公司可能随时对产品规格及产品描述做出 修改,恕不另行通知。

【联系方式】

深圳市中联创新自控系统有限公司



- 地址:深圳市福田区彩田路中银大厦 A 座 16 楼
- 官网: www.konnad.com
- 电话: 0755-88865168



1. 产品概述

C2000-B2-SWH0101-EB1是工业级的串口Wi-Fi设备联网服务器。它 提供RS485到 Wi-Fi无线网络和Wi-Fi无线网络到RS485的数据透明传 输,它可以使具有RS485串口的设备立即具备联入Wi-Fi无线网络的功 能。

C2000-B2-SWH0101-EB1向上提供一个Wi-Fi接口,向下提供1个标 准RS485串行口,设备通讯参数可通过多种方式设置。C2000-B2-

SWH0101-EB1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、 工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示 设备和CNC管理等。

特点:

→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口等操作模式;

→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000-B2-

SWH0101-EB1通讯;

→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要 做任何修改就可以与C2000-B2-SWH0101-EB1通讯;

→支持DNS域名解析功能;

→支持IEEE 802.11 b/g/n,支持AP模式和STA模式;

→支持DHCP自动获取IP,支持工作在AP模式时为STA分配IP;

→通过按键可恢复出厂设置参数及在AP模式和STA模式中进行切换;

→提供友好的Web配置页面,通过网页配置设备参数;

→低功耗设计,无需散热装置;

→通过设置软件或设置动态库进行参数修改设置;



→双看门狗设计,稳定性高;

→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。

a) 本产品有以下三种工作模式:

1.作为TCP服务器,Wi-Fi串口服务器上电后在指定的TCP端口等待 数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,和 Wi-Fi串口服务器的监听端口请求建立TCP连接,连接建立后,数据服 务器可以随时向Wi-Fi串口服务器发送数据,Wi-Fi串口服务器也可以随 时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主 动要求断开连接,否则连接一直保持。

2.作为TCP客户端,Wi-Fi串口服务器上电时会主动向服务器请求连 接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立 后,数据服务器可以随时向Wi-Fi串口服务器发送数据,Wi-Fi串口服务 器也可以随时将数据发送到数据服务器。

3. UDP方式有两种:

当Wi-Fi串口服务器工作在"UDP normal"模式时,Wi-Fi串口服务器会 回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一 次发给它查询请求的IP地址和端口。

当Wi-Fi串口服务器工作在"UDP Appointed"模式时,它能接收所有的 IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和 端口。

b) 应用软件可使用三种方式与Wi-Fi串口服务器通讯:

1. 通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串

口,然后基于串口通信的应用程序从虚拟串口读取数据。

2. 应用程序可以集成本公司开发的动态库 (EDSockServer.dll),应用



程序通过调用动态库或控件和Wi-Fi串口服务器进行通信。 3.应用程序直接使用Socket和Wi-Fi串口服务器连接进行通信。





2. 硬件说明

2.1. 技术参数

类别	参数名称	规格	
无线参数	无线标准	802.11b/g/n	
	组网方式	AP/STA	
	网络通讯形式	2.4G Wi-Fi	
网络	协议模式	支持 TCP Server/Client 模式	
	最大连接数(TCP)	6	
向下串行接口	串口类型	RS485	
	端口数量	1	
	级联/透传	RS485 透传	
	波特率	300~460800bps	
电源	输入电压	9~27VDC	
	电流	80mA @ 12V DC	
软件特点	支持虚拟串口	✓	



其他参数	支持 DNS	1
物理特征	尺寸	75*105*30mm+171*37mm
	安装方式	定位孔/导轨安装
工作环境	工作温度	-40°C ~ 85°C
	存储温度	-40°C ~ 85°C
	相对湿度	5% ~ 95% RH 不凝露





2.2. 产品外观





2.3. 指示灯

类 别	指示灯	说明	含义
ا	LINK	TCP连接	常亮:已建立 TCP 连接
络		状态指示 灯	熄灭:未建立 TCP 连接
无	Wi-Fi	ii Wi-Fi 模 式灯	常亮: AP 模式
线参			慢闪:STA 连接中
数			快闪:STA 已连接
电	PWR	电源指示	常亮: 设备供电正常
源	灯	熄灭:设备未通电或供电异常,请检 查电压是否为 9~27VDC	



2.4. 端口说明

类别	端口	说明	建议线 材
天线	天线	Wi-Fi 天线,标准 SMA 阴头天线 接口	-
无线参数	AP/STA	短按进行 AP/STA 切换,长按产品 恢复默认设置	-
电源输入	VS+、 GND	电源输入正极、电源输入负极	RVV 2*1.0
	PE	用于设备可靠接地,防雷	RVV 2*0.5
向下串行 接口	485+、 485-	RS485 正极、RS485 负极(向 下)	RVSP 2*0.5



C2000-B2-SWH0101-EB1 使用说明书

2.5. 尺寸

单位: mm (inch)



2.6. 安装方式







3. 设备设置

产品使用前需要先进行一定的设置,有两种方法可对设备进行配置,一 种是使用本公司提供的设置软件,一种是使用web浏览器。下面对这两 种方式分别进行介绍。

3.1. 切换Wi-Fi模式

在初次使用设备时,可将Wi-Fi串口服务器设置为AP模式,电脑通过连接此AP对设备进行配置。先看设备的LINK指示灯是否常亮,常亮表示设备此时的模式为AP模式,如LINK指示灯不是常亮,可以轻按AP/STA切换按键将设备切换到AP模式。设备出厂默认的IP地址为192.168.4.1,Wi-Fi连接和浏览器设置的密码默认为0000000。

当设备切换为AP模式时,在电脑上面即可搜索到以C2000开头的AP, 如下图所示。使用默认密码8个0连接上此AP后即可对设对设备进行配 置。如连接不上可以长按AP/STA切换按键将设备恢复出厂设置后重新 连接。





3.2. 使用软件进行配置

3.2.1. 软件安装

可以使用本公司"虚拟串口管理程序"对Wi-Fi串口服务器搜索后进行配置。软件下载地址:

https://www.konnad.com/xiazai

软件分32位和64位系统系统,请根据使用的系统下载对应版本。下载 后需先检查压缩包的属性是否有"解除锁定"提示,如有请先解除锁定后 解压安装,如不先解除锁定直接解压安装程序,将导致软件运行异常。



🌌 康耐德虚拟串口]管理程序(64位).zip 属性	×
常规 压缩文件	安全 详细信息 以前的版本	
	康耐德虚拟串口管理程序(64位).zip]
文件类型:	WinRAR ZIP 压缩文件 (.zip)	
打开方式:	WinRAR 压缩文件管理器 更改(C)	
位置:	C:\Users\Administrator\Downloads	
大小:	70.2 MB (73,627,350 字节)	
占用空间:	70.2 MB (73,633,792 字节)	
创建时间:	2019年3月21日,10:15:00	
修改时间:	2019年3月21日,10:17:35	
访问时间:	2019年3月21日,10:17:35	
属性:	□ 只读(R) □ 隐藏(H) 高级(D)	
安全:	此文件来自其他计算机,可能被阻止 以帮助保护该计算机。	
	确定 取消 应用(A)	

安装C2000 管理软件时右键选择VCom.setup.exe选择"以管理员 身份运行"安装程序,便会弹出安装对话框,根据提示逐步完成安装。 安装完C2000 管理软件后,右键桌面上虚拟串口管理程序快捷方式图 标,选择"以管理员身份运行"打开程序,将出现登录界面,如下图:





<mark>默认用户名 admin,密码为空,</mark>输入用户名后点"确定"进入管理软 件。进入后主界面如下图所示,程序主要有主菜单、设备分组、所示等 几部分组成。

3.2.2. 搜索设置设备

打开虚拟串口管理程序软件,点击左侧的"搜索"按钮,可搜索出Wi-Fi 串口服务器。



设置网络参数

右键选择搜索到的设备,在弹出的快捷菜单中选择"设置",在弹出的页 面中选择"C2000网络参数"进行网络参数配置。



C2000网络参数 🛛													
操作 设备信息 C2000网络	步骤 参数	✓自动 C2000	I获得 IP 圠	和P地 也址:	址	222		100	1				
串山1		子网掩裙	码:		•	222	•	100					
		255	•	0		0		0]				
		默认网的 10	₹:	1		1		202					
		DNS服	务器	:]				
		8		8		8	•	8					
					_						_	_	-
导出配置	导入配置	保存默	认					上一步		下一步	÷	确定	取消

如果勾选"自动获得 IP地址",那么此C2000所在网段当中的DHCP服 务器将为其自动分配IP地址,但仍需**手动设置上本网段默认网关**;如不 勾选"自动获得IP地址"需要手动为其指定IP地址和子网掩码、默认网 关。

设置套接口参数

点击"串口1"进入"套接口参数设置",套接口参数可设置参数如下图所 示,主要设置连接方式及是否使用本公司动态库控件进行通信。



串口1 2							
操作步骤 设备信息 C2000网络参数 串口1	 	TCP Server ▼ 100000 ■ 10.111.222.204 本机IP 100000 ■					
	使用'"虚拟串口'"	或'"EDSockServer控件'"					

下面对套接口参数进行详细介绍;

工作方式: TCP Client\ TCP

Server\UDP_Appointed\UDP_Normal。

Tcp Client:设备作为客户端,选择此种工作方式时要同时设置服务IP 和端口。当C2000设备做为客户端时从上电开始就会主动的连接服务 器,直到和服务器建立连接为止。

Tcp Server: C2000作为服务器端,在此模式下C2000在指定的端口 监听来自客户端的连接。当电脑上开了防火墙,C2000连接不上电脑上 的程序,比如当虚拟串口转发不能成功时可以尝试使用此种模式进行通 信。

UDP_Normal: 使用UDP进行通信。

UDP _Appointed:使用UDP进行通信,但是此时设备只接收指定的IP 地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送给指定的IP地址和端

 \square °

C2000端口:设备通信时使用的端口,可以根据需要更改。

服务器IP或域名:当设备设置为TCP Client或UDP_Appointed时此项 需要设置。IP地址填上作为服务器的电脑或者是设备的IP,也可通过域 名去连接服务器。当单击旁边的"本机IP"时可以获取电脑IP,但当此电



脑有两张网卡或者是单张网卡有一个以上IP时可能不能自动获取需要的IP时,请手动输入。

服务器端口:当设备做为客户端时才需要设置此项,且必须设置为和服 务器监听的端口一致。比如用使用虚拟串口管理程序和C2000通信时, 如果虚拟串口管理程序监听的端口为8005那么此处服务器端口也应该 设置为8005。

使用"虚拟串口"或"EDSockServer控件":选上此选项时,设备将使用 本公司的协议进行通信。如用户使用了虚拟串口或者用本公司提供的动 态库或者控件进行的二次开发则必须要选上此项,其他情况下无需选 择。如不选择此项,设备将使用标准的Socket进行通信。

设置串口参数

在此处主要可设置RS485接口的通信参数,串口数据打包规则及Wi-Fi接口相关的配置:

串口参数	
波特率:	115200
数据位:	8
检验位:	无
停止位:	1
串口工作方式:	485方式
字节间隔超时(毫秒):	20
最大帧长度(字节):	1000

这里需要设置RS485通信的参数有波特率、数据位、校验位、停止 位。设置的数值应该和Wi-Fi串口服务器串口下接设备的通信参数设置 成一样。比如有Wi-Fi串口服务器串口下接了一个考勤机,而这个考勤 机的通信参数为9600、N、7、1,那么C2000串口参数里面应该也设 置成9600,、N、7、1。



"**字节间隔超时**"和"最大帧长度"选项,其中字节间隔超时为转发之间的 最大等待时间。最大帧长度为转发数据的帧的最大长度,只要达到这个 长度,数据就会转发出去;只要满足"字节间隔超时"与"最大帧长度"其 中一个条件,就会将串口接收到的数据往网络转发。

网络工作模式:	AP
AP Channel:	6
AP SSID:	C2000-D33AC668
AP密码:	0000000
STA SSID	zicx
STA密码:	zlcx123456ZLCX

网络工作模式:可以选择AP或STA模式。

AP: 即无线接入点,是一个无线网络的中心节点。通常使用的无线路 由器就是一个 AP,其它无线终端可以通过 AP 相互连接。产品在首次 配置时需要使用此种方式。

STA: 即无线站点,是一个无线网络的终端,可以连接AP,连接AP 后STA 之间的相互通信都通过 AP 转发完成。如果AP已经接入外部网 络,则设备数据可以传输到外网的服务器。

AP channel: Wi-Fi串口服务器做为AP时使用的通信信道,默认为6,可选1-12。

AP 密码:Wi-Fi串口服务器作为AP时STA连接的密码,默认为0000000。

STA SSID: Wi-Fi串口服务器作为STA时需要连接的AP SSID。 STA 密码:需要连接的SSID的密码。

3.3. 浏览器配置



如知道Wi-Fi串口服务器的IP地址,可以通过web浏览器对设备进行配置。设备第一次配置时可将设备切换为AP模式,然后使用默认的IP: 192.168.4.1,密码00000000进行登录配置。

🗋 wifi串口服务器	×				
← → C 🗋 192.168.	4.1/#/home				☆ =
動 た の 和 語		wifi	串口服务器		
设备属性	网络配置	串口参数配置	socket参数配置	其他	
		MAC地址	:c6:3a:d3:f6:96		
		IP地址 19	2.168.4.1		
		型号 [C2	000_B2_SWH0101_EB1		
		版本 1.	5		
		设备名称 C2	000-D33AC668		
			提交		

主要有网络配置、串口参数配置、socket参数配置及其他配置项,除其 他配置项中可以配置web登录密码外,其他的配置参数含义和3.2节 使 用软件软件配置一样,具体参数可参考前面所述。



4. 数据测试

在前面介绍过Wi-Fi串口服务器可以使用虚拟串口、动态库及socket进 行通信,下面将介绍虚拟串口和socket进行数据收发测试,使用动态库 的方式此次不做介绍,需要了解可以参考相关的二次开发包。

4.1. 使用虚拟串口进行通信

使用虚拟串口后,用户基于串口通信的程序不需要做任何的修改即可使 用虚拟的串口通过网络收发数据。

4.1.1. 设备做为客户端模式

在进行下面的配置之前请按照实际使用环境设置好Wi-Fi串口服务器的 网络参数。并将设备设置为STA模式并设置好了STA SSID及STA密 码。



	串[]1	23
操作步骤 设备信息 C2000网络参数 串口1	 	TCP Client 10000 192.168.3.6 10000 或' "EDSockServer控件'"	本机IP
	 串口参数 波特率: 数据位: 检验位: 停止位: 串口工作方式: 字节间隔超时(毫秒): 最大帧长度(字节): 	115200 • 8 • 天 • 1 • 485方式 • 20 1000	
导出配置 导入配置	MS:ff_TF校来L: 保存默认	▶1A 上一歩 下一歩	确定 取消

工作方式:选择TCP Client。

C2000端口:可以使用默认值,当然也可设置为其它需要的数值。 服务器的IP或域名:需要连接的服务器的IP地址或需要连接的域名,此 处假设想要虚拟串口的电脑IP地址为192.168.3.6,因此此处服务器IP 添入192.168.3.6。当过公网使用时如服务器端没有固定的公网IP此处 就可以填入服务器端先准备好的域名。

服务器端口:此处数值需要和服务器监听C2000连接端口里面设置的值 一样。(使用虚拟串口时如虚拟串口管理程序里面没有更改监听端口, 此处需要固定为8000)

使用"虚拟串口"或"EDSockServer控件":此次测试使用虚拟串口通 信,因此需要勾选上。



点击"确定"后设置成功,重新搜索设备,搜索到的设备需要先拖到设备 组后才能建立需要串口。

下图为将设备拖到默认设备组。

▼ 🔏 C2000设备管理	➢ 搜索设备 搜索 批量设置 将搜索到的设备拖到设备组中进		
🔻 \\ local	МАС地址	IP地址	型号
医白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白	68.C6.3A.D3.F6.96	192.168.3.18	С2000-В2
💎 默认设备组			
	序号 MAC地址	IP地址	型号

将设备拖到默认设备组里面后释放鼠标左键,将弹出如下"添加设备"界 面,直接点击确定即可将设备添加到组。

			添加设	备		23
MAC地址:						
68.C6.3A.D	3.F6.96			获取设备		
远程IP地址:						
۰.	0	. • .	0	获取设备		
远程端口号:						
21678						
C2000 IP地址	t:					
192 .	168	. 3.	18			
C2000-B2-S	WH0101	-EB1	-			
名称:						
C2000-D33	AC668					
					确定	取消

将设备添加到组后可以看到连接已经打绿勾,表示Wi-Fi串口服务器已 经和虚拟串口管理程序连接成功,如下图所示:



● ,意耐德 KonNaD	0	00		虚拟串口管	管理程序	_	_	_	_	
◎ 设备管理										
▼ ▼ 🔏 C2000设备管理		日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	批量设置	设置						_
🔻 💂 local	мас地址		IP地址		型号		名称		版本	
连接未创建设备	68.C6.3A	.D3.F6.96	192.168.3	.18	C2000-B2-SW	H0101-I	C2000-D33/	C668	01.06	
▼ 👽 默认设备组 C2000-D33AC(
	÷).					~
	序号	连接		IP地址	端口	C2000串		1型号	R2 CW/H0101 ER	名称
	-	<u> </u>	56.C0.5A.D5	192.100.5.10	10000	中山王		C2000-	62-3WH0101-EE	
]							
Y										

此时设置基本完成,只需要选择一个虚拟串口即可完成配置。点击虚拟 串口栏,将弹出一个COM口选择列表,只要是系统没有被占用的COM 口都可以选择使用,如下图:

郭 号	连接	MAC地址	IP地址	端口	C2000串口		빌号	名称
1	~	68.C6.3A.D3	192.168.3.1 8	10000	串口1		C2000-B2-SWH0101-EB1	C20
						COM1	^	
						COM2		
						COM3		
						COM4		
						COM5		
						COM6		
						COM7		
						COM8		
						COM9		
						COM10		
						COM11		
						COM12		
						COM13		
						COM14		
						COM15		
						_ COM16		

设备作为客户端设置完毕,假设此处我们选择的虚拟串口为COM2,应 用程序打开COM2即可进行数据收发。



4.1.2 设备做为服务器时设置如下所示:

同样,设备需要先设置好网络参数,设置为STA模式并设置好了STA SSID及STA密码。

		串	D1	23
操作 设备信息 C2000网络 串口1	步骤 参数	 	TCP Server 10000 192.168.3.6 本机IP 8000 或' "EDSockServer控件'"	
		串口参数 ————————————————————————————————————	115200 8 天 1	
		串口工作方式: 字节间隔超时(毫秒): 最大帧长度(字节): 网络工作模式:	485方式 20 1000 STA	
导出配置	导入配置	保存默认	上一步下一步确定	取消

工作方式:选择TCP Server。

C2000端口:可以使用默认不做修改,当然也可设置为其它数值,这里 设置为10000。

服务器的IP或域名:设备工作方式设为TCP Server后此处不需要设置。

服务器端口:设备工作方式设为TCP Server后此处不需要设置。 使用"虚拟串口"或"EDSockServer控件":此次测试使用虚拟串口通 信,因此需要勾选上。



设备作为服务器时,设置完C2000后还需要在虚拟串口管理程序里面将 设备添加为服务器。步骤如下:

打开主菜单;



选择主菜单下面的"添加设为服务器的C2000",将弹出添加设为服务器的C2000设置页面;



IP或域名:输入C2000的IP或域名。

端口:输入C2000端口,上图中我们将C2000端口设置为10000,故



此次端口输入10000。

输入完成后选择"添加",将设备加入,然后点"确定"返回主菜单,将设 备按照上面的方法拖到默认设备组。

通过上面的设置后设备即可连接,如下图:

● ● 康耐德 KonNaD	0	\bigcirc		虚拟串口管	锂程序		-			-	
🔅 设备管理											
▼ C2000设备管理 ▼ C2000设备管理 ▼ local	➢ 搜索 将搜索 MAC地址 68.C6.34	设备 搜索 到的设备拖至 A.D3.F6.96	批量设置 一 加设备组中进行 IP地址 192.168.3	<u>受置</u> 3.18	型号 C2000-B2-SW	/H0101-I	名称 C200	00-D33A	C 66 8	版本 01.06	
C2000-D33AC	序号	连接	МАС地址	IP地址	端口	C2000#	; П	虚拟串口	型号		名称
	1	~	58.C6.3A.D3	192.168.3.1	10000	串口1			C2000-I	B2-SWH0101-EB	L C2(

接下来和设备做为客户端一样,选择一个虚拟串口即可使用虚拟的串口 进行通信。

×

注意事项:

v. 设备连接处的

变成绿色的

才表示已经连接。

v. 如没有连接可先检查设备的IP地址是否配置正确,可以在命令提示符下检查是



否可以PING通设备,同时也可通过ARP命令检查MAC地址和IP地址对应关系。
 v. 设备做为客户端时,如电脑安装有安全软件或其他限制外部进来的连接可能导致连接不能建立,可暂时关闭防火墙或将设备设置为服务器的工作方式。

4.2. 使用socket通信测试

当WI-FI串口服务器使用socket进行通信时用户基于网络进行开发的应用程序可以直接和设备进行连接。

4.2.1. 设备作为TCP Client

同样,在进行socket通信测试前先设置好WI-FI串口服务器需要先设置 好网络参数及SSID和STA 密码。

	串口1	23
操作步骤 设备信息 C2000网络参数 串口1		
	串口参数 波特率: 115200 ▼ 数据位: 8 检验位: 无 停止位: 1 串口工作方式: 485方式 字节间隔超时(毫秒): 20	
导出配置 导入配置	最大帧长度(字节): 1000 网络工作模式: STA ▼ 保存默认 上一步 下一步 确定	▼

工作方式:选择TCP Client。 C2000端口:可以使用默认值,当然也可设置为其它需要的数值。



服务器的IP或域名:需要连接的服务器的IP地址或需要连接的域名,此 处假设想要连接的电脑IP地址为192.168.3.6,因此此处服务器IP添入 192.168.3.6。当过公网使用时如服务器端没有固定的公网IP此处就可 以填入服务器端先准备好的域名。

服务器端口:假设应用程序的监听端口为9000,因此此处填上9000。 使用"虚拟串口"或"EDSockServer控件":此次测试使用socket通 信,因此无需勾选上。

点击"确定"后设置成功。

我们使用虚拟串口管理程序自带的网络测试工具作为应用程序和WI-FI 串口服务器进行socket通信。依次选择,康耐德——数据——网络数据 测试,打开网络测试工具。

◎ 设备管理 △ 网络数据测试×					
监听端口	МАС地址	IP地址	端口号	型号	连接类型
连接类型: Socket					
IP地址: 192.168.3.6					
端口号: 9000					
开始监听					
	字符串数据:				
请求连接					
连接类型: Socket					
IP地址:	拉收数据 .	ТХ: 0		RX: 0	
端口号:	大进制数据:				
本地端口号: 0					
请求连接	字符串数据:				

因设置了Wi-Fi串口服务器为"TCP Client"模式,所以Wi-Fi串口服务器 会主动去连接设置的服务器。网络测试工具做为服务端等待Wi-Fi串口 服务器的连接,因此应点击"**开始监听**"按钮,在"IP地址"栏中输入您电



脑的IP(192.168.3.6)地址及监听端口(9000)。 设置完点击"开始监听"可以看到Wi-Fi串口服务器已经和网络测试工具 建立了socket连接,如下图:

	监听端口	MAC地址	IP地址	端口号	型号	连接类型
连接类型:	Socket 💌		192.168.3.18	59354		ТСР
IP地址:	192.168.3.6					
端口号:	9000					
	停止监听	────────────────────────────────────				
		字符串数据:				
	请求连接					
- 佐焼米刑・						
EIGHT.	Socket					
IP地址:	Socket	1016-9640	TX: 0		RX: 0	
IP地址: 端口号:	Socket		TX: 0		RX: 0	
IP地址: 端口号: 本地端口号	Socket •	—— 接收数据: — + ^{十九进制数据:}	ТХ: 0		RX: 0	
IP地址: 靖口号: 本地靖口号	Socket	— 接收数据: — +六进制数据:	ТХ: 0		RX: 0	
IP地址: 端口号:	Socket •	—— 接收数据: — +六进制数据:	ТХ: 0		RX: 0	

Wi-Fi串口服务器和应用程序已经建立了socket连接,只要应用程序往 此连接发送数据,Wi-Fi串口服务器就会将从网络接到的数据转发到串 口。同样,Wi-Fi串口服务器从串口接到的数据也会被串口服务器转发 到应用程序。应用程序开发时应当注意,Wi-Fi串口服务器只是透明转 发数据不对数据进行任何的处理。

4.2.2. 设备作为TCP Server

同样,在进行socket通信测试前先设置好WI-FI串口服务器需要先设置 好网络参数及SSID和STA 密码。



	串口1 2									
操作步骤 设备信息 C2000网络参数 串口1										
	串口参数 波特率: 115200 ▼ 数据位: 8 检验位: 7 检验位: 7 停止位: 1 串口工作方式: 485方式 空共ら四を2四丈(高粱(中): 20									
导出配置 导入配置	字节间隔超时(量秒): 20 最大帧长度(字节): 1000 网络工作模式: STA 保存默认 上一歩 下一歩 确定	▼								

工作方式:选择TCP Server。

C2000端口:可以使用默认值,当然也可设置为其它需要的数值,这里 设置为10000。

服务器的IP或域名:设备做为TCP Server,无需填写。

服务器端口:设备做为TCP Server,无需填写。

使用"虚拟串口"或"EDSockServer控件":此次测试使用socket通

信,因此无需勾选上。

点击"确定"后设置成功。

我们使用虚拟串口管理程序自带的网络测试工具作为应用程序和Wi-Fi 串口服务器进行socket通信。依次选择,康耐德——数据——网络数据 测试,打开网络测试工具。



	监听端口	MAC地址	IP地址	端口号	型号	连接类型
连接类型:	Socket					
IP地址:	192.168.3.6					
端口号:	9000					
	停止鉴听					
	请求连接					
连接类型:	Socket					
IP地址:	192.168.3.18	注版数据•	ТХ: 0		RX: 0	
端口号:	10000	→ 按収数据: = 十六进制数据:				
本地端口号	: 0					
	请求连接	字符串数据:				

因设置了Wi-Fi串口服务器为"TCP Server"模式,所以Wi-Fi串口服务 器会在设置的端口监听客户端的连接。网络测试工具需这时做为 SOCKET连接的客户端,因此应点击"**请求连接**"按钮,在"IP地址"栏中 输入Wi-Fi串口服务器的IP(192.168.3.18)地址及串口服务器监听端 口(10000)。

设置完点击"请求连接"可以看到设备已经和网络测试工具建立了 socket连接,如下图:



监听端口		MAC地址	IP地址	端口号	型号	连接类型
连接类型:	Socket		192.168.3.18	10000		ТСР
IP地址:	192.168.3.6					
端口号:	9000					
	停止监听	★送数据: −− 十六进制数据: 字符串数据:				
	请求连接					
连接类型:	Socket					
IP地址:	192.168.3.18		ТХ: 0		RX: 0	
端口号:	10000	→ 接收数据: → +→ 进制数据:				
本地端口号: 0						
	请求连接 斯开连接	字符串数据:				

Wi-Fi串口服务器和应用程序已经建立了socket连接,通过Wi-Fi串口服务器的数据透明转发,应用程序和串口设备即可进行数据交互。



5. 装箱清单

序号	名称
1	主设备(包含扣具)
2	凤凰端子(若干)
3	安装指引卡



6. 产品服务

您所购买的产品在正常使用的情况下,凡是由原材料或生产过程中 造成的质量问题,自购买之日起提供免费保修服务。凡是由于用户不按 本产品说明书要求,自行安装、拆卸或不正确使用而造成的损坏,本公 司提供维修服务,但收取适当维修费。保修期限如下表:

产品类别	保修年限
带壳	6 年
不带壳	3 年

注:产品配件不提供保修服务。

保修条例:

- 自购买产品之日起,在正常使用的情况下(由公司授权技术人员判定), 在保修期限内,对发生故障的产品进行免费维修。
- 在保修期内曾经由我公司以外的维修人员修理或更改过的产品、或安装不 当、输入电压不正确、使用不当、意外事件或自然灾害等原因引起的故障 的产品不属于保修范围。
- 在接受保修服务前,需要客户出示保修卡或购买发票来证明产品购买日 期。无法确认日期的将不予保修。
- 4. 所有保修或维修的产品,用户承担运费和运送时的风险。
- 5. 超过保修期或不符合保修条件的产品,本公司提供收费维修。
- 6. 定制化和 ODM 产品的保修期以合同约定为主。



- 7. 和本保修条例发生冲突的其他口头承诺等,参照本保修条例执行。
- 我公司在产品制造、销售及使用上所担负的责任,均不应超过产品的原始 成本。本公司不承担任何连带责任。
- 9. 本条款的解释权归本公司所拥有。