

配件 —— 凤凰端子

选型表

型号	功能介绍	外观
TB-P03	3P 凤凰端子，可用于串口服务器和远程 I/O 模块	
TB-P04	4P 凤凰端子，可用于远程 I/O 模块	
TB-P05	5P 凤凰端子，可用于串口服务器和远程 I/O 模块	
TB-P06	6P 凤凰端子，可用于远程 I/O 模块	
TB-P12	12P 凤凰端子，可用于远程 I/O 模块	